

Oregon® 700, 750, 750t

Partez à la conquête de nouveaux espaces avec les GPS portables Oregon 700, 750, 750t. Equipés d'une antenne GPS et GLONASS optimisée pour une meilleure réception des signaux satellites, d'une carte de base avec coloration des reliefs, d'un compas 3 axes avec altimètre barométrique, d'un écran tactile 3 pouces à double orientation et de nombreuses autres fonctions, ces navigateurs robustes vous suivront partout, que vous aimiez marcher, pédaler, chercher des trésors, grimper, faire du kayak, courir, etc.

Ils sont aussi dotés d'une connectivité sans fil multiple (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®), de la fonction de météo dynamique et de Geocaching Live. Ils intègrent également le support Connect IQ pour bénéficier d'applications, widgets et champs de données additionnels.



FONCTIONNALITÉS

NOUVEAU GPS + GLONASS

Réception encore plus performante et une précision sans faille.

NOUVEAU Profils d'activité

Menu multi-activités simplifié pour l'escalade, la randonnée, la chasse, le vélo, les géocaches, la pêche, etc.

NOUVEAU Geocaching Live

L'intégration de geocaching.com vous permet de trouver et télécharger aisément les géocaches que vous souhaitez – Seulement si connecté à un smartphone compatible¹.

NOUVEAU Connect™ IQ

Compatible avec Connect IQ pour vous permettre de personnaliser votre appareil et de bénéficier d'applications, widgets et champs de données additionnels.

NOUVEAU Connectivité sans fil étendue

Téléchargement et mise à jour sans fil du logiciel, Smart Notifications¹, téléchargement de vos parcours sur Garmin Connect™, suivi en temps réel de votre parcours avec le LiveTrack et découverte de Géocaches via Wi-Fi® ou smartphone¹.

NOUVEAU Itinéraire aller-retour

Propose jusqu'à trois parcours de randonnée et de cyclisme basés sur votre position de départ et sur la distance que vous souhaitez effectuer.

NOUVEAU BirdsEye Satellite Imagery

Inclut un an d'abonnement² au service d'imagerie BirdsEye Satellite Imagery (photos aériennes). Téléchargez le logiciel de planification gratuit BaseCamp™ sur Garmin.com.

NOUVEAU Météo dynamique

Affichez les prévisions météo en temps réel sur votre GPS avec la fonction météo dynamique³.

Ecran tactile

Ecran couleur tactile 3" avec lecture anti-reflet et double orientation (portrait et paysage).

Capturez tous vos moments

Appareil photo 8MP avec autofocus et flash (750, 750t).

Capteur ABC

Compas 3 axes avec compensation d'inclinaison et altimètre barométrique.

Cartographie

Tous les modèles disposent d'une basemap monde avec relief ombré. Le 750t est préchargé avec la carte TopoActive Europe avec mises à jour gratuites.

Mémoire extensible

Possibilité d'insérer une carte MicroSD™ pour ajouter de la cartographie et ajouter de la mémoire.

Double système d'alimentation

2 piles AA ou batterie NiMH rechargeable.

Partage sans fil


Partagez vos données vers d'autres appareils Garmin compatibles comme des activités, des traces, des waypoints et des géocaches.

Conçu pour l'Outdoor


Robuste et étanche IPX7⁴.

ActiveRouting⁵


Calcul d'itinéraire adapté en fonction du profil d'activité comme la randonnée ou le VTT.




GEOCACHING LIVE



METEO DYNAMIQUE




COMPAS ELECTRONIQUE



ALTIMETRE BAROMETRIQUE



APPAREIL PHOTO 8MP (750, 750t)



CARTE TOPOACTIVE EUROPE (750t)

CONFIGURATION DU PRODUIT

	Référence	EAN	RRP
Oregon 700 - WE	010-01672-01	753759163402	449,99€
Oregon 700 - EE	010-01672-02	753759163419	449,99€
Câble USB, clip mousqueton, documentation			
Oregon 750 - WE	010-01672-23	753759163426	549,99€
Oregon 750 - EE	010-01672-24	753759163433	549,99€
Batterie rechargeable, câble USB, adaptateur secteur, clip mousqueton, documentation			
Oregon 750t TopoActive Europe - WE	010-01672-31	753759161217	599,99€
Oregon 750t TopoActive Europe - EE	010-01672-32	753759161224	599,99€
TopoActive Europe, batterie rechargeable, câble USB, adaptateur secteur, clip mousqueton, doc			

LANGUES SUR PACKAGING

WESTERN EUROPE : Anglais, Français, Italien, Allemagne, Espagne, Portuguais
EASTERN EUROPE : Anglais, Anglais, Polonais, Tchèque, Slovène, Croate

CONDITIONNEMENT

Dimensions de la boîte L x H x P	13,7 x 17,6 x 5,3 cm
Poids de la boîte	010-01672-01/-02 = 362,9 g 010-01672-23/-24/-31/-32 = 453,6 g
Nombre unités/Master	20 pcs / carton
Dimensions Master Carton L x H x P	38,1 x 31,5 x 30,5 cm
Poids du Master Carton	010-01672-01 /-02 = 9,1 kg 010-01672-23/-24/-31/-32 = 10,9 kg

TABLEAU COMPARATIF

	Oregon 700	Oregon 750	Oregon 750t
Écran tactile couleur lisible en plein soleil de 3 pouces avec double orientation	•	•	•
Basemap monde avec relief ombré	•	•	•
BirdsEye™ Satellite Imagery (1 an d'abonnement) ²	•	•	•
GPS + GLONASS	•	•	•
Geocaching Live	•	•	•
Météo Dynamique ³	•	•	•
Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®	•	•	•
Étanche IPX7 ⁴	•	•	•
Compas électronique	•	•	•
Altimètre barométrique	•	•	•
Compatible Connect IQ™	•	•	•
Batterie rechargeable NiMH		•	•
Adaptateur secteur		•	•
Appareil photo autofocus 8MP avec flash		•	•
Préchargé TopoActive Europe			•

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions L x H x P	6,1 x 11,4 x 3,3 cm
Poids	209,8 g avec batterie
Taille de l'écran L x H	3,8 x 6,3 cm ; 3" / 7,6 cm
Résolution de l'écran	240 x 400 pixels
Batterie	Rechargeable NiMH (incluse avec les 750, 750t) ou 2 piles AA (non fournies); NiMH ou Lithium recommandées
Autonomie	Plus de 16 heures (rechargeable & piles AA)
Étanche	IPX7 ⁴
Connexion sans fil	Wi-Fi®, Bluetooth®, et ANT+®
Interface	USB et compatible NMEA 0183
Mémoire extensible	Carte microSD™ (jusqu'à 32Go) (non incluse)
Waypoints	10 000
Itinéraires	200
Traces	20 000 points, 250 traces
Map segments	15 000

ACCESSOIRES COMPATIBLES



REF : 010-11023-00 UPC : 753759074654

SUPPORT VELO

Installez votre GPS sur le guidon de votre vélo pour profiter pleinement de toutes vos activités.

RRP : 11,99 €



REF : 010-10851-11 UPC : 753759081829

CABLE ALLUME CIGARE 12V

Chargeur 12V pour alimenter votre appareil Garmin et conserver l'autonomie de la batterie. Puissance de 1,5 ampères avec fusibles remplaçables.

RRP : 24,99 €



REF : 010-11874-00 UPC : 753759991203

BATTERIE NiMH

La batterie NiMH peut être chargée directement via l'appareil en utilisant un adaptateur secteur ou un câble USB via votre ordinateur.

RRP : 23,99 €



REF : 010-11092-30 UPC : 753759993122

CAPTEUR DE TEMPERATURE TEMPE™

Transmet les données de température ambiante à votre appareil. L'appareil fonctionne sans fil. Il peut être attaché à votre sac à dos, veste ou chaussure.

RRP : 29,99 €

HOUSSE DE TRANSPORT	010-10117-03	753759082307	10,99€	Protégez votre appareil avec cette housse de transport.
ATTACHE CEINTURE	010-11022-10	753759093662	7,99€	Gardez votre Oregon à portée de main lors de vos déplacements avec cette attache pivotante.
ATTACHE SAC A DOS	010-11855-00	753759990138	19,99€	Cette attache pour sac à dos légère est parfaite pour garder les mains libres.
KIT DE NAVIGATION AUTOMOBILE	010-10851-10	753759082277	49,99€	Transformez votre GPS en un GPS auto avec ce kit spécialement conçu pour la route.
TOUR DE COU	010-11733-00	753759980283	12,99€	Sécurisez votre GPS et portez-le autour du cou de sorte à garder les mains libres au cours de vos expéditions.
HOUSSE RIGIDE	010-10850-20	753759082925	29,99€	Protégez votre appareil avec cette housse rigide pour plus de sécurité.
CABLE USB	010-10723-01	753759052973	6,99€	Transférez vos données sur votre ordinateur à l'aide de ce câble USB.
ADAPTATEUR SECTEUR	010-10635-01	753759049911	14,99€	Utilisez cet adaptateur secteur pour brancher votre appareil durant vos expéditions sur une prise de courant.
BALISE CHIRP™	010-11092-20	753759969820	19,99€	Cette balise sans fil Chirp vous permet de vous donner à 100% dans votre activité de chasse au trésor.
BUNDLE HOUSSE + SUPPORT	010-11853-00	753759990114	19,99€	La solution parfaite pour vous assurer que votre GPS est bien protégé. Ce bundle contient un support vélo, un support universel et un étui de rangement.

Pour plus d'informations sur les accessoires compatibles, visitez le site Garmin.com